Anyradio.ru - радиостанции Anytone

AnyTone®

AT-D878UV PLUS Bluetooth Руководство пользователя

1. Состав комплекта

плата встроенного модуля bluetooth

беспроводная кнопка PTT

ремешок

USB кабель для зарядки на 2 выхода

2. Зарядка кнопки BT PTT

Когда индикатор мигает красным цветом, значит напряжение батареи низкое. Подключите USB-кабель зарядного устройства к кнопке BT PTT. Если она не полностью заряжена, то индикатор загорится красным цветом. Когда индикатор выключится, значит устройство полностью заряжено. Полностью разряженной батарее потребуется около 1,5 часов для достижения полной зарядки.

*Режимы индикации кнопки BT PTT

Мигает красным	Низкий уровень заряда
Нет индикации	Полностью заряжен. До 24ч общения.
Горит красный	Меньше полного заряда

Для большей сохранности, храните кнопку заряженной, когда она не используется.

Anyradio.ru - радиостанции Anytone

3. Крепление кнопки BT PTT

"Липкий" ремешок для крепления в составе комплекта позволяет вам закрепить кнопку BT PTT к рулю автомобиля или в любом другом месте для вашего удобства.

4. Меню "Bluetooth" телефоне

Функции Bluetooth доступны из меню радиостанции. Как только плата Bluetooth будет установлена, в главном меню радиостанции появится меню Bluetooth.

Элементы управления для опции Bluetooth перечислены и описаны в таблице ниже:

Главное BT меню	Подменю	Описание
BT On/Off	--	Включение/выключение bluetooth
BT Pairing	Seek BT	Поиск устройств BT для сопряжения (устройство должно быть в режиме сопряжения)
	Available BT	Показать доступное устройство BT для сопряжения
	Paired List	Показать спаренные устройства BT из памяти
	Disconnect BT	Отключить текущее устройство BT
BT Names	--	Имя BT модуля радиостанции
Paired Names	--	Список спаренных устройств
BT Hold Time	OFF/1 thru 120 Seconds / infinite	Управление RX/TX по однократному нажатию BT PTT в течение выбранного времени. Режимы: выкл./120 сек./всегда (нажал-пошла передача, еще раз нажал-станция встает на прием)
BT + int mic	--	Вкл./выкл. встроенный микрофон
BT + int spk	--	Вкл./выкл. встроенный динамик
BT Mic Gain	--	Установка усиления микрофона BT
BT Spk Gain	--	Установка усиления динамика BT
BT Pin Code	--	Позволяет вводить пин-код BT во время сопряжения
BT PTT Pair	PTT Pair	Сопряжение кнопки BT PTT
	PTT Name	Показывает имя кнопки BT PTT
	PTT BatVolt	Показывает уровень заряда батареи кнопки BT PTT

Anyradio.ru - радиостанции Anytone

5. Начало работы

Шаг первый: сопряжение радиостанции с кнопкой BT PTT

- Нажмите кнопку BT PTT, будет мигать синий диод, значит кнопка теперь находится в режиме сопряжения.
- Включите станцию и перейдите в меню bluetooth, активируйте BT в меню BT On/Off. Прокрутите вниз до меню BT PTT Pair, войдите в PTT Pair, радиостанция теперь находится в режиме сопряжения.
- Поместите кнопку BT PTT рядом с радио и подождите. В течение нескольких секунд устройства должны синхронизироваться друг с другом.
- После сопряжения светодиод на BT PTT загорится постоянно, на радио появится синий значок “P” в верхней строке дисплея.

Шаг второй: сопряжение радио с автомобильной аудиосистемой или наушником Bluetooth

- Включите автомобильную аудиосистему и перейдите в режим сопряжения bluetooth (такая же операция для наушника BT).
- Прокрутите меню станции до меню сопряжения BT, войдите в поиск Seek PTT, радио начнет искать устройство BT для сопряжения (BT должен быть включен в меню BT On/Off).
- Расположите радио рядом с автомобильной аудиосистемой или наушником bluetooth и ждите. В течение нескольких секунд радио покажет доступные имена BT, выберите ваше устройство и начните сопряжение (start pairing).
- Некоторые автомобили потребуют ввести пин-код (6 цифр) для соединения BT (информацию смотрите в мануале для автомобиля или гарнитуры).
- После сопряжения, радиостанция будет иметь синий значок BT (активное сопряжение) в верхней строке дисплея .

Обратите внимание: радиостанция может быть подключена по bluetooth либо к автомобильной аудиосистеме, либо к наушнику Bluetooth.

Шаг третий: операции передачи и приема

Push-To-Talk можно активировать любым из следующих способов:

- Нажатие и удержание кнопки PTT на радиостанции
- Нажатие и удержание кнопки PTT на кнопке BT PTT (если BT PTT сопряжен с радиостанцией).

При передаче голос оператора идет через:

- Автомобильную аудиосистему (когда она сопряжена с радиостанцией)
- Микрофон в наушнике Bluetooth (когда наушник bluetooth сопряжен с радио)

Anyradio.ru - радиостанции Anytone

- Микрофон на радиостанции (когда микрофон "BT+int" включен в меню bluetooth)

*Обратите внимание: если корреспондент говорит, что ваша громкость недостаточная, вы можете настроить усиление микрофона BT в меню **BT Mic Gain** на радиостанции.*

При приеме, принимаемый звук обрабатывается следующими способами:

- Звук приема можно услышать через автомобильную аудиосистему или наушник bluetooth, его также можно услышать через внутренний динамик радиостанции, когда "**BT+int spk**" включен в меню радиостанции.
- Громкостью звука может управлять автомобильная аудиосистема или наушник bluetooth, а также ручка громкости на радиостанции.

*Обратите внимание: когда звук приема недостаточно громкий, даже если вы уже установили максимальную громкость, вы можете настроить меню усиления **BT Spk**, чтобы получить более громкий звук приема.*

Важное замечание:

- Хотя Bluetooth версии 4.2 совместим со многими новыми автомобильными мультимедиа системами, нельзя гарантировать, что он будет работать со всеми этими устройствами.
- Anytone будет продолжать совершенствовать систему Bluetooth, чтобы позволить большему количеству моделей автомобилей подключаться к нашим радиостанциям, но время выхода релизов не устанавливается.